

### Карта Технических Данных ГЕРМЕТИК KLEO PRO ДЛЯ ЗЕРКАЛ

ГЕРМЕТИК KLEO PRO ДЛЯ ЗЕРКАЛ – это готовый к использованию, однокомпонентный, силиконовый герметик, который отверждается под воздействием влажности воздуха, образуя долговечный и эластичный шов.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не оставляет пятен на таких пористых поверхностях как мрамор, гранит, облицовочный камень
- Не вызывает загрязнение и обесцвечивание поверхностей
- Отличные физические свойства – Не подвержен влиянию высоких и низких температур, высокая устойчивость к УФ и изменениям атмосферы
- Высокая эластичность
- Готов к применению
- Прост в работе

#### СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

- приклеивание зеркал
- соединение и герметизация элементов из мрамора и других пористых натуральных камней
- уплотнение швов в каменных и мраморных полах
- уплотнение соединений каменных плит и мраморных лестниц
- облицовка фасадов мрамором, гранитом и другими натуральными камнями
- финишная отделка кухонь и ванных комнат, где используется мрамор

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

До отверждения	
Консистенция	однородная паста
Система отверждения	Нейтральная (оксим)
Плотность	1,01 гр/см <sup>3</sup>
Образование пленки	от 5 до 15 мин.
Время отверждения	3мм/сутки, зависит от толщины слоя, окружающей температуры и влажности
Температура применения	+5°C+40°C (скорость отверждения медленнее при отрицательных температурах)
Цвет	бесцветный
После отверждения	
Модуль 100% удлинения	0,3 МПа ISO 8339
Удлинение на разрыв	470% ISO 8339
Сила растяжения на разрыв	0,85 МПа
Эластичное восстановление	> 95%
Способность к движению	± 25%
Твердость по Шору А	25
Термоустойчивость	-50°C +150°C

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Проектирование шва: ширина шва должна быть 6 мм. Для швов шириной от 6 до 12мм рекомендуемая глубина 6мм. Для швов шире, чем 12 мм, соотношение ширины шва к глубине должно быть 2:1, до максимальной глубины 12 мм. Там где требуется наложение шва с углублением, рекомендуется, чтобы герметик прилегал к поверхностям минимум на 6 мм. Для более глубоких швов необходимо использовать Уплотнительный шнур.

Подготовка поверхности: Поверхность должна быть сухой, чистой от пыли, жира, грязи, битума и льда. Металлические поверхности должны быть обезжирены. Удалить остатки старого герметика или другого материала. Очистить и обезжирить поверхность ацетоном, изопропанолом, этанолом (металл, стекло) или моющим средством (пластики). Высушить поверхность. Защитить поверхность от загрязнений малярной лентой. В случае нанесения герметика на древесину, покрытую краской на основе растворителя или другую неизвестную поверхность, необходимо провести предварительное тестирование.

Нанесение: Отрезать верх картриджа выше резьбы. Привинтить носик и обрезать его под углом 45° диаметром равным ширине щели. Поместить картридж в пистолет и нанести герметик. Наносить под давлением для получения более прочного шва. Разгладить герметик влажным шпателем или пальцем (деревянный шпатель, смоченный в средстве для выравнивания или мыльной воде для достижения лучшего результата). После выравнивания сразу удалить малярную ленту. В случае приклеивания тяжелых элементов или о большой поверхности следует обеспечить при помощи укрепляющих элементов, чтобы предотвратить их обвалу до момента полного отверждения силикона.

Очистка: Чистить до отверждения. После отверждения удалять механическим способом.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

ГЕРМЕТИК KLEO PRO ДЛЯ ЗЕРКАЛ не следует применять:

- На битумных и смолистых материалах и пластмассах, содержащих пластификаторы
- В местах, имеющих контакт с пищей
- В аквариумах

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев от даты производства в заводской закрытой упаковке при температуре от 0°C до +25°C в сухом месте, защищенном от мороза.

#### БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖЕННОСТИ

Соблюдать обыкновенные меры гигиены.

Содержит: 2-бутанон оксим (ЕС 202-496-6) до 1,5 % аминопропилтриетоксилан (ЕС No 919-30-2) to 2 % R34 Может вызвать ожог R21 Вреден при контакте с кожей R40 Ограниченные доказательства канцерогенного эффекта R41 Существует риск серьезного повреждения глаз S23 Не вдыхать испарений S26 В случае попадания в глаза, немедленно промыть их водой и обратиться к врачу S36/37/39 Использовать защитную одежду, очки и перчатки S2 Хранить в недоступных для детей местах. S51 Применять только в хорошо проветриваемых помещениях. S45 В случае плохого самочувствия немедленно обратиться к врачу (по возможности показать этикетку)

Утилизация: Остатки продукта и пустую упаковку утилизировать согласно официальным действующим нормам.



Xn - Вредный